

DRSAud::Guia Rápido para Secretários de Juiz

30/06/2024 11:32:51

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	STIC::Sistemas Jurídicos::DRS Audiências	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Ter 30 Abr 11:42:55 2019

Palavras-chave

drs, guia, secretário, rápido

Sintoma (público)

Este guia tem como objetivo facilitar a utilização do DRS Audiências pelos Secretários de Juiz, para um melhor funcionamento do processo de gravações de audiências.

Problema (público)

Solução (público)

Preparando a mesa de som

Configuração da Mesa de Som

- Controle de volume dos microfones.

- Devem ficar posicionados na seguinte forma:

- Botões vermelhos posicionados na posição -20;
- Botões azuis posicionados na posição 0;
- Botões pretos posicionados na posição 5;
- Botões de volume posicionados na posição 10;

- Ajustar o controle MASTER VOLUME na posição 6;
- Verificar se o cabo (tipo p2/p10) está plugado na entrada Master A ou B da mesa;
- Verificar se o mesmo cabo (o p2/p10) está plugado na entrada de "microfone" do mini PC (localizada na frente);
- Ligar a mesa: Power ON;

Configurando os níveis de entrada de áudio

Esse procedimento pode se efetuado pelo próprio Secretário(a), porém este pode solicitar a um técnico da STIC que o faça.

Na barra de tarefas do Windows clicar com o botão direito no mouse no ícone

- Clicar no menu na opção "Sons";

- Acessando as propriedades de som;

- Após acessar as propriedades de som, clicar na aba "Gravação" e verificar se o dispositivo da mesa de som foi detectado. O correto é aparecer o dispositivo Microfone Realtek High Definition Audio;
- Constatado o reconhecimento do dispositivo pelo computador, definir o dispositivo para o padrão se já não o estiver. Após clicar em "Propriedades".

- Ao acessar "Propriedades", clicar na aba "Níveis". Definir o nível do volume do microfone para 85 conforme imagem:

Abaixo temos algumas dicas que são de grande valia para o DRS, fornecidas pela própria Kenta.

Na figura 1, ressaltamos que não é necessário digitar usuário e senha, pois o sistema é vinculado ao perfil do usuário no computador, o qual verifica se o mesmo tem a lotação necessária para o uso do sistema e entra automaticamente. Informamos também que caso o usuário possua mais de uma lotação, será solicitado a escolha da vara na qual deseja entrar, conforme imagem abaixo:

Este guia está disponível em anexo no formato .pdf .